# **PRODIG-3**

# **MISURATORE DI CAMPO TV-SAT**





# **NOTE SULLA SICUREZZA**

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere il manuale di istruzioni e, in particolare, la sezione **PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA**.

Il simbolo situato sull'apparecchio indica "CONSULTARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI". Nel presente manuale potrebbe inoltre apparire come simbolo di avviso o attenzione.

I QUADRI di **AVVISO e ATTENZIONE** potrebbero apparire nel presente manuale per evitare pericoli di incidenti alle persone o di danni all'apparecchio o altre proprietà.



# INDICE

1	INDICAZIONI GENERALI	1
	1.1 Descrizione	1
	1.2 Specifiche tecniche	3
2	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA	9
	2.1 Indicazioni generali	9
	2.2 Esempi descrittivi delle categorie di sovratensione	
3	INSTALLAZIONE	11
	3.1 Alimentazione	
	3.1.1 Funzionamento tramite alimentatore CC esterno	11
	3.1.2 Funzionamento tramite batteria	11
	3.1.2.1 Carica della batteria	
	3.2 Installazione ed avvio	12
4	GUIDA RAPIDA ALL'USO	13
5		
	5.1 Descrizione dei comandi e degli elementi	
	5.2 Regolazione dei parametri del monitor e del volume	
	5.3 Selezione del modo operativo: TV / Analizzatore di spettri / Misurazioni	26
	5.4 Sintonizzazione per canale / Sintonizzazione per frequenza	
	5.5 Ricerca automatica di emittenti.	
	5.6 Selezione della configurazione di misurazione: segnale analogico / digitale	27
	5.7 Alimentazione dei dispositivi esterni	
	5.8 Funzione di identificazione automatica dei segnali (AUTO ID)	28
	5.9 Liste di canali	
	5.10 Funzione di acquisizione (DATALOGGER)	31
	5.10.1 DATALOGGER per test di attenuazione e IF SAT (ICT)	32
	5.11 Verifica delle reti di distribuzione	
	5.12 Funzione di esplorazione dello spettro	35
	5.13 Configurazione delle misurazioni	36
	5.13.1 Configurazione di un canale digitale DVB-T (COFDM)	36
	5.13.2 Configurazione di un canale digitale DVB-S (QPSK)	37
	5.14 Selezione delle misurazioni	
	5.14.1 TV analogica: Misurazione del NIVEL (livello) del portante video	
	5.14.2 TV analogica: Misurazione del rapporto video/audio (V/A)	
	5.14.3 TV analogica/digitale: Misurazione del rapporto portante/rumore (C/N)	42
	5.14.4 TV digitale: Misurazione di potenza di un canale ( <i>Potenza</i> )	
	5.14.5 TV digitale: Misurazione del BER	45
	5.14.5.1 Segnali DVB-T	
	5.14.5.2 Segnali DVB-S	
	5.14.6 TV digitale: Misurazione del MER	
	5.15 Analizzatore di spettri	
	5.15.1 Marcatori	
	5.16 Visualizzazione del segnale video	
	5.17 Funzione Allineare antenne.	
	5.18 Generatore di comandi DiSEgC	
	5 19 Funzione UNICABLE - SATCB	



	5.20	Utilizzo della tastiera alfanumerica	57
6	DE	SCRIZIONE DI INGRESSI ED USCITE	59
	6.1	Ingresso RF	59
		Puerto Serie RS-232C	
	6.3	Euroconnettore (DIN EN 50049)	60
7	MA	NUTENZIONE	61
	7.1	Considerazioni sul monitor TFT	61
	7.2	Consigli per la pulizia	61



# MISURATORE DI CAMPO TV-SAT PRODIG-3



# 1 INDICAZIONI GENERALI

#### 1.1 Descrizione

L'esploratore di televisione **PRODIG-3** costituisce un passo in avanti rispetto ai misuratori tradizionali. **PROMAX** continua ad apportare innovazioni nel settore dei misuratori di intensità di campo, grazie alla presentazione di un apparecchio che stravolge il modo di effettuare e comprendere le misurazioni dei segnali televisivi.

Il presente apparecchio dispone di miglioramenti tecnologici sia negli aspetti funzionali che nell'ergonomia, che consentono agli installatori di realizzare il proprio lavoro con la massima comodità e rapidità. Allo stesso tempo, lo strumento risulta affidabile in caso di qualsiasi possibile problema con il segnale di ingresso, i componenti di distribuzione o le apparecchiature di ricezione.

Il PRODIG-3 è stato progettato per soddisfare tutte le necessità di misurazione durante il passaggio dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali nei sistemi terrestri, satellitari e via cavo. Ciò consente di effettuare misurazioni di segnale analogici e digitali. Attivando la funzione di identificazione automatica, tramite un solo tasto, l'apparecchio prova ad identificare il segnale di prova. Dapprima controlla se si tratta di un canale analogico o digitale. Se il canale è analogico, determina il tipo di standard del segnale rilevato. Se è digitale (DVB), analizza per ciascun tipo di modulazione QPSK / COFDM tutti i parametri associati: portanti 2k-8k, symbol rate, code rate, ecc., e determina i valori nel segnale di prova.

Il PRODIG-3 comprende i principali standard TV: M, N, B, G, I, D, K e L, adattando, oltre ai parametri propri dello standard, il sistema automatico di correzioni in modo da ottenere in ogni momento una misurazione precisa del livello di segnale di ingresso. Accetta qualsiasi sistema televisivo (PAL, SECAM e NTSC) e consente di elaborare direttamente dei segnali per TV digitale, decodificandoli, per visualizzare l'immagine televisiva. Per tali segnali fornisce direttamente la misurazione della potenza, del rapporto portante/rumore (C/N), del tasso di errore del segnale digitale (BER) e del rapporto di errore di modulazione (MER), sia per segnali DVB-T (COFDM) che DVB-S (QPSK).



Broadcasting Marchio registrato di DVB Digital Video Broadcasting.(5258)



Poiché si tratta di un apparecchio multistandard, può essere *utilizzato* in tutti i paesi del mondo.

Dispone di una **tastiera iconografica** che consente l'accesso diretto alle funzioni che appaiono sullo schermo in modo intuitivo.

Il PRODIG-3 effettua una esplorazione dinamica dello spettro, rilevando tutte le emissioni che si trovano nella banda, terrestre o satellitare, esplorata. È l'apparecchio stesso che localizza i canali e li colloca in un database, senza alcuna necessità di informazioni previe sul numero di canali, sul tipo di segnali trasmessi o sulle loro caratteristiche. Con i dati raccolti dopo ciascuna esplorazione, crea un registro che comprende tabelle di canali indipendenti per ogni sistema o installazione. In qualsiasi momento è possibile ripetere le sessioni di misurazione utilizzando unicamente questi canali presintonizzati. Ciò consente di agevolare il processo.

Nel pannello anteriore viene indicato il **tipo de misurazione** che si effettua (Terrestre-Satellitare / Analogico-Digitale), mentre i dati vengono visualizzati tramite uno schermo grafico **TFT** da 4" ad alta risoluzione. L'apparecchio dispone di un sensore per la regolazione automatica del contrasto e della luminosità dello schermo in base alle condizioni ambientali del momento.

Il **PRODIG-3** è stato costruito per adoperare delle misurazioni che richiedono impostazioni di funzionamento differenti. A questo scopo, dispone di una funzione specifica che agevola l'orientazione delle antenne. Quando viene attivata, lo strumento si configura automaticamente per offrire una scansione rapida dello spettro, mentre una barra grafica ad alta sensibilità consente la regolazione di precisione dei valori massimi del segnale. Comprende, inoltre, un modulo per l'alimentazione di LNB e antenne DVB-T a 5 V, oltre ai comandi per la programmazione di dispositivi DiSEqC 1.2.

L' consente l'attualizzazione semplice a nuove versioni del software per ampliare in futuro le funzioni disponibili. In tal modo, può disporre di nuove prestazioni senza costi aggiuntivi. Come, per esempio, la **verifica** delle **reti di distribuzione dei segnali satellitari**. Utilizzato in combinazione con un generatore di **FI**, consente di eseguire una semplice verifica dell'impianto prima che entri in funzione.

L'analizzatore di spettri dell' si distingue per precisione, risoluzione, sensibilità e velocità di scansione, qualità utili per applicazioni per l'installazione di antenne o la rilevazione di fenomeni complessi di rumore a impulsi. Presenta un sistema di controllo innovativo di rappresentazione tramite frecce che rende estremamente intuitivo l'utilizzo della funzione dell'analizzatore di spettri. Le frecce consentono di regolare il livello di riferimento con variazioni di 10 dB e la scansione del margine delle frequenze sullo schermo.

Pagina 2 11/2011



Per rafforzare la sua praticità d'uso, che include automaticamente memorie per memorizzare i dati delle diverse acquisizioni, ie: acquisizione nome, punti di prova, la frequenza, il canale piano, ecc. Inoltre, la funzione REGISTRATORE rende molto più facile per testare i sistemi in cui un gran numero di misurazioni devono essere fatte, e consente l'ulteriore trattamento di tutte le informazioni acquisite mediante un sistema informatico.

L'apparecchio dispone inoltre di un generatore di comandi DiSEqC<sup>2</sup> e consente di fornire varie tensioni all'apparecchio esterno (5 V / 13 V / 15 V / 18 V / 24 V). Inoltre l'apparecchio è fornito di EUROCONNETTORE, o presa SCART, con ingresso/uscita audio/video.

Il PRODIG-3 è alimentato da batterie ricaricabili oppure è collegato alla rete tramite l'alimentatore CC esterno in dotazione.

Dispone di una interfaccia RS-232C per agevolare le operazioni di diagnosi. regolazione e calibrazione.

Il presente apparecchio, per l'aspetto ultra-compatto, le specifiche tecniche ed i bassi costi, è da considerarsi lo strumento di riferimento per gli installatori.

#### Specifiche tecniche /! 1.2



# CONFIGURAZIONE PER LA MISURAZIONE DI LIVELLO E POTENZA

SINTONIA Sintesi digitale di freguenza. Sintonia continua da

45 a 865 MHz e da 950 a 2150 MHz.

Modi di sintonizzazione Canale o freguenza (FI o diretta in banda

satellitare).

Piano dei canali Configurabile per ciascuna sessione.

Risoluzione 45-865 MHz: 50 kHz.

> 950-2150 MHz: < 200 kHz (span FULL-500-200-

100-50-32-16 MHz).

Ricerca automatica Livello di soglia selezionabile. Selezione DVB-T.

Identificazione dei segnali Analogici e digitali. Automatica.

**INGRESSO RF** 

Impedenza 75 Ω.

Presa Universale, con adattatore BNC o F.

Segnale massimo 130 dBuV.

Massima tensione di ingresso

CC a 100 Hz 50 V rms (alimentato dal caricatore AL-103).

30 V rms (non alimentato dal caricatore AL-103).

da 45 MHz a 2150 MHz 130 dBuV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> DiSEqC<sup>™</sup> è un marchio registrato di EUTELSAT



### MISURAZIONE DI SEGNALI DIGITALI

MARGINE DI POTENZA

COFDM: da 45 dBµV a 100 dBµV. QPSK: da 44 dBuV a 114 dBuV.

**MISURAZIONI** 

DVB-T (COFDM): Potenza, CBER, VBER, MER, C/N.

Presentazione: Numerica e barra di livello.

DVB-S (QPSK): Potenza, CBER, VBER, MER, C/N

Presentazione: Numerica e barra di livello.

PARAMETRI SEGNALE COFDM

Portanti 2k / 8k (selezionabile dall'utente).

1/4, 1/8, 1/16, 1/32 (selezionabile dall'utente). Intervallo di quardia

Velocità di modulazione 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.

Modulazione QPSK.

Inversione spettrale Selezionabile: ON, OFF.

Gerarchia Indicazione del modo gerarchico.

PARAMETRI SEGNALE QPSK

Velocità di simbolo da 2 a 45 Mbaud.

Fattore di roll-off (α) del

filtro di Nyauist 0.35.

Velocità di modulazione 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 e AUTO. Inversione spettrale Selezionabile: ON, OFF.

**VIDEO** 

**Formato** MPEG-2 / DVB (MP@ML). Decodifica servizi Lista di servizi e PID.

MISURAZIONE DI SEGNALI ANALOGICI

**MISURAZIONE DI LIVELLO** 

Margine di misurazione

Bande di TV terrestre e FM

da 10 dB $\mu$ V a 120 dB $\mu$ V (da 3,16  $\mu$ V a 1 V). Banda satellitare da 30 dBµV a 120 dBµV (da 31,6 µV a 1 V).

Lettura

Indicazione numerica Indicazione grafica

Larghezza di banda della

misurazione 230 kHz (banda terrestre) ■ 4 MHz (banda

satellitare) (ondulazione di banda 1 dB massimo).

Auto-range, appare su una finestra OSD.

Valore assoluto in base ai parametri.

Barra analogica su schermo.

Indicazione acustica Suono TONO. Tono che varia con il livello di segnale (solo in modo di orientazione delle

antenne).

Pagina 4 11/2011



**Precisione** 

Banda terrestre  $\pm 1,5$  dB (30-120 dBμV, 45-865 MHz) (22 °C  $\pm 5$  °C). Banda satellitare  $\pm 2,5$  dB (40-100 dBμV, 950-2050 MHz) (22 °C  $\pm 5$  °C).

Indicazione di superamento

margine  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ .

**MODO MISURAZIONI** 

Bande terrestri

Canali analogici Livello, rapporto video/audio e rapporto

portante/rumore.

Canali digitali Potenza del canale, rapporto portante/rumore e

identificazione del canale.

Banda satellitare

Canali analogici Livello e rapporto portante/rumore.

**Canali digitali** Potenza del canale e rapporto portante/rumore.

DATALOGGER function<sup>3</sup> Acquisizione automatica delle misure e

memorizzazione.

Canali analogici Banda, livello C/N e V/A.

Canali digitali Rilevamento Frequenza offset, MPEG-2, Potenza,

C/N margine, MER, CBER, VBER e rumore.

SAT IF TEST <sup>4</sup> Risposta delle rete di distribuzione IF per la banda

SAT.

TEST ATTENUAZIONE 5 Risposta delle rete di distribuzione per la banda

TERRESTRE.

**MODO ANALIZZATORE DI SPETTRI** 

 Banda satellitare
 da 30 dBμV a 120 dBμV (da 31,6 μV a 1 V).

 Bande terrestri
 da 10 dBμV a 120 dBμV (da 3,16 μV a 1 V).

Larghezza di banda di misurazione

Terrestre 230 kHz.
Satellitare 4 MHz.

Scansione

Terrestre Scansione completa - 500 - 200 - 100 - 50 - 32 - 16

- 8 MHz selezionabile.

Satellitare Scansione completa - 500 - 200 - 100 - 50 - 32 -

16 MHz selezionabile.

Marcatori 1 con indicazione di freguenza e livello.

Misurazioni

Bande terrestri

Canali analogici Livello.

Canali digitali Potenza del canale.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tramite applicazione PKTools da PC.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Funzione da usare con il simulatore di segnale IF RP-250 or RP-050.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Funzione da usare con RP-250 or RP-080.



Banda satellitare

Canali analogici Livello.

Canali digitali Potenza del canale.

PRESENTAZIONE SU MONITOR

MonitorTFT a colori a 4 pollici.Sistema di coloriPAL, SECAM e NTSC.Standard TVM, N, B, G, I, D, K e L.

Funzione di spettro Scansione, margine dinamico e livello di riferimento

variabili, tramite cursori.

Sensibilità 40 dBµV per sincronia corretta.

**SEGNALE IN BANDA BASE** 

**VIDEO** 

**Ingresso video esterno** Euroconnettore.

Sensibilità1 Vpp (75  $\Omega$ ) video positivo.Uscita videoEuroconnettore (75  $\Omega$ ).

**AUDIO** 

**Ingresso** Euroconnettore.

**Uscite** Diffusore incorporato, Euroconnettore.

Demodulazione Sistemi PAL, SECAM, NTSC secondo gli standard

DVB-T, DVB-S e MPEG.

Deenfasi 50 μs.

Sottoportante Sintesi digitale di frequenza automatica, secondo lo

standard del televisore.

**INTERFACCIA RS-232C** Per operazioni di manutenzione e calibrazione.

ALIMENTAZIONE DEGLI

APPARECCHI ESTERNI
Terrestre e satellitare
Segnale da 22 kHz
Segnale da 22 kHz
Segnale da 22 kHz
Per la presa di ingresso RF.
Esterna o 5/13/15/18/24 V.
Selezionabile in banda satellitare.

Tensione $0.6 \text{ V} \pm 0.2 \text{ V}.$ Frequenza $22 \text{ kHz} \pm 4 \text{ kHz}.$ 

Potenza massima 5 W.

GENERATORE DISEQC<sup>6</sup>
ALIMENTAZIONE

Interna

Conforme allo standard DiSEgC 1.2.

Batteria Batteria Li-Ion da 7,2 V 8,8 Ah.

Autonomia Superiore a 3,5 ore in modo continuo.

Durata della ricarica 3 ore all'80% ad apparecchio spento.

Pagina 6 11/2011

<sup>6</sup> DiSEqC<sup>™</sup> è un marchio registrato di EUTELSAT.



Esterna

Tensione 12 V. Consumo 40 W.

Scollegamento automatico Programmabile.

Trascorsi i minuti selezionati senza effettuare

alcuna operazione. Disattivabile.

**CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO** 

Altezza Fino a 2000 m.

Margine delle temperature Da 5 a 40 °C (scollegamento automatico per

temperatura eccessiva).

Umidità relativa massima 80 % (fino a 31°C), decrescendo linearmente fino al

50% a 40 °C.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni** 229 (L) x 130 (A) x 175,5 (P) mm.

Peso 2,4 kg.

**ACCESSORI INCLUSI** 

1x CB-077 Batteria ricaricabile Li+ 7,2 V 8,8 Ah.

1x AD-055 Adattatore "F"/H-BNC/H. 1x AL-103 Alimentatore CC esterno.

1x DC-268 Sacchetto.

1x CA-005 Cavo di alimentazione alla rete.

ACCESSORI OPZIONALI

AA-103 Cavo di alimentazione per auto.

AT-010 Atenuatore 10 dB.

#### RACCOMANDAZIONI CIRCA L'IMBALLAGGIO

Si raccomanda di conservare tutti i materiali di imballaggio, al fine di restituire l'apparecchio, se necessario, per il servizio tecnico.



Pagina 8 11/2011



# 2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA



#### 2.1 Indicazioni generali

- La seguridad puede verse comprometida si no se aplican las instrucciones dadas en este Manual.
- Utilizzare l'apparecchio solo in sistemi con il negativo di misurazione collegato al potenziale di terra.
- L'alimentatore CC esterno AL-103 è un apparecchio di classe I, per motivi di sicurezza deve collegarsi alle linee di erogazione con la presa di terra corrispondente.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato in impianti con Categoria di sovratensione I e ambienti con Grado di inquinamento 2. Alimentatore esterno Categoria di sovratensione II, Grado di inquinamento 1.
- I sequenti accessori devono essere utilizzati solo con i tipi specificati per garantire la sicurezza:

Batteria ricaricabile Alimentatore CC esterno Cavo di alimentazione per auto Cavo di rete

- Rispettare sempre i margini specificati sia per l'alimentazione che per la misurazione.
- Ricordare che le tensioni superiori a 70 V DC o 33 V AC rms sono potenzialmente pericolose.
- Osservare sempre le condizioni ambientali massime specificate per l'apparecchio.
- Utilizzando l'alimentatore CC esterno, il negativo di misurazione si trova nel potenziale di terra.
- Non ostruire il sistema di ventilazione dell'apparecchio.
- Utilizzare per gli ingressi/le uscite di segnale, specialmente guando si adoperano livelli alti, cavi adeguati a basso livello di radiazione.
- Seguire attentamente i consigli per la pulizia descritti nella sezione Manutenzione.



# \* Simboli relativi alla sicurezza:



# 2.2 Esempi descrittivi delle categorie di sovratensione

Cat I Impianti a bassa tensione separati dalla rete.

Cat II Impianti domestici mobili.

Cat III Impianti domestici fissi.

Cat IV Impianti industriali.

Pagina 10 11/2011



# 3 INSTALLAZIONE

#### 3.1 Alimentazione

Il **PRODIG-3** è un apparecchio portatile alimentato da una batteria Li-Ion da 7.2 V - 8.8 Ah. Si fornisce inoltre un alimentatore CC esterno che consente di collegare l'apparecchio alla rete elettrica per il funzionamento e per la carica della batteria.

#### 3.1.1 Funzionamento tramite alimentatore CC esterno

Collegare l'alimentatore CC esterno all'apparecchio con la presa EXT. SUPPLY [31] nel pannello laterale destro del PRODIG-3. Collegare l'alimentatore CC alla rete. Successivamente, premere il selettore rotativo [1] per oltre due secondi. In queste condizioni il misuratore di livello si trova in funzione e si effettua una ricarica lenta della batteria. Quando l'apparecchio si trova collegato alla rete, la spia luminosa CHARGER [4] rimane accesa. La spia cambia colore a seconda della carica della batteria:

CARICA DELLA BATTERIA			
	DISATTIVATA	ATTIVATA	
ROSSO	< 50 %	< 90 %	
GIALLO	> 50 %	> 90 %	
VERDE	100 %	100 %	

Tabella 1.- Indicazione della carica della batteria (CHARGER).

#### 3.1.2 Funzionamento tramite batteria

Affinché l'apparecchio funzioni tramite batteria, disinserire l'alimentatore CC esterno e premere il selettore rotativo [1] per oltre due secondi. Con le batterie cariche, l'apparecchio dispone di una autonomia minima superiore a tre ore e mezzo di funzionamento continuo.

Se la batteria è molto scarica, il circuito a scatto della batteria impedisce che l'apparecchio entri in funzione. In tal caso, è necessario caricare immediatamente la batteria.

Prima di effettuare qualsiasi misurazione, è necessario controllare la carica della batteria tramite l'indicatore di livello di carica che appare attivando il modo di misurazione per [12]. Queste sono le icone degli indicatori:



INDICATORI DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA			
COLORE	SIMBOLO	LIVELLO DI CARICA	
VERDE		75 % ~ 100 %	
GIALLO		30 % ~ 75 %	
ROSSO		10 % ~ 30 %	
		< 10 %	
		Batteria in carica.	

Tabella 2.- Indicatori del livello di carica della batteria.

#### 3.1.2.1 Carica della batteria

Per caricare completamente la batteria, alimentare l'apparecchio con l'alimentatore CC esterno **senza accenderlo**. La durata della carica dipende dallo stato in cui si trova la batteria. Se la batteria è scarica, la durata della carica, ad apparecchio spento, è di 5 ore. La spia luminosa **CHARGER** [4] rimane accesa.

Quando termina il processo di carica della batteria ad apparecchio spento, si spegne il ventilatore.

# **IMPORTANTE**

È necessario conservare l'apparecchio con la batteria carica al 30 % - 50 % della sua capacità, quando non viene adoperato. La batteria inclusa nel presente apparecchio deve disporre di una carica completa per ottenere la resa desiderata. Una batteria completamente carica subisce l'effetto dell'autoscarica, che dipende dalla temperatura; per esempio, a 20°C di temperatura ambientale, può arrivare a perdere un 10% di carica in 12 mesi.

# 3.2 Installazione ed avvio

Il misuratore di intensità di campo **PRODIG-3** è progettato per essere utilizzato come apparecchio portatile, per cui non si prevede alcuna installazione.

Premendo il selettore rotativo [1] per oltre due secondi, si accende l'apparecchio in modo di disconnessione automatica, ovvero, trascorso un certo periodo senza adoperare alcun comando dell'apparecchio, questo si spegne automaticamente. Quando l'apparecchio si trova in funzione, è inoltre possibile selezionare il modo di Spegnimento automatico tramite il menu Favoriti [23] e programmare la durata di attesa prima della disconnessione automatica.

Pagina 12 11/2011



# 4 GUIDA RAPIDA ALL'USO

# FASE 1.- Carica della batteria

- Collegare l'alimentatore CC esterno all'apparecchio tramite la presa [31] situata nel pannello laterale destro.
- 2. Collegare l'alimentatore CC alla rete.
- Quando l'apparecchio si trova collegato alla rete, la spia luminosa CHARGER [4] rimane accesa.



Figura 1.- Carica della batteria.

# FASE 2.- Accensione e collegamento dei segnali

- 1. Tenere premuto il selettore rotativo [1] finché l'apparecchio non si accende.
- 2. Collegare la sorgente di segnale RF alla presa di ingresso [9]





Figura 2.- Accensione e collegamento dei segnali.



# FASE 3.- Per effettuare una esplorazione completa della banda dei canali



- 2. Attivare il processo di esplorazione, tenendo premuto il tasto 🌣 [25]
- 3. Premere [10] per visualizzare i canali rilevati e [6] per cambiare canale nella lista dei canali rilevati.

# FASE 4.- Per eseguire una identificazione del canale sintonizzato

- 1. Selezionare la banda delle frequenze di esplorazione [14] (terrestre o satellitare).
- 2. Attivare il processo di identificazione premendo una volta il tasto 4 [25].
- 3. Premere [10] per visualizzare il segnale rilevato del canale o la frequenza identificata oppure [13] per esaminare lo spettro corrispondente.

# FASE 5.- Per effettuare misurazioni

- 1. Selezionare il canale o la frequenza [24] da misurare tramite il selettore rotativo [1].
- 2. Premere il tasto di selezione del tipo di misurazione schermata corrispondente alla misurazione che si desidera ottenere.

Pagina 14 11/2011



# FASE 6.- Per esaminare lo spettro delle frequenze

- 1. Selezionare la banda delle frequenze da rappresentare (14] (terrestre o satellitare).
- 2. Attivare la scansione premendo il tasto ari [13].
- 3. Premere [6] per modificare il livello di riferimento nell'asse verticale.
- 4. Premere [6] per modificare la scansione nell'asse orizzontale.

# FASE 7.- Per visualizzare il segnale video

- 1. Selezionare la banda delle frequenze terrestre  $\frac{5\sqrt{8}}{3\kappa}$  [14].
- 2. Sintonizzare il canale o la frequenza [24] che si desidera visualizzare sullo schermo.
- 3. Verificare che l'apparecchio riceva un livello di segnale adeguato 12].
- 4. Premere [10] per visualizzare l'immagine televisiva; se il canale è digitale, premere [6] e posizionare il cursore sul campo Identificatore servizio, quindi premere il selettore rotativo [1] per ottenere la lista dei servizi disponibili.



Pagina 16 11/2011



# 5 ISTRUZIONI PER L'USO

#### AVVISO:

Le funzioni descritte di seguito potrebbero venire modificate a seguito delle attualizzazioni del software dell'apparecchio, effettuate successivamente alla fabbricazione e pubblicazione del presente manuale.

# 5.1 Descrizione dei comandi e degli elementi

#### Pannello anteriore




Figura 3.- Pannello anteriore.

[1] Selettore rotativo e tasto tattile. Dispone di molteplici funzioni: accensione e spegnimento dell'apparecchio, controllo sintonia, scorrimento tra i vari menu e sottomenu che appaiono nel monitore e convalida delle distinte opzioni.

Per accendere l'apparecchio, tenere premuto il selettore per oltre due secondi finché non appare la schermata di presentazione. Per spegnere il misuratore, tenere premuto il selettore finché non si spegne l'apparecchio.



Per cambiare la sintonia: se si gira in senso orario, aumenta la frequenza, mentre se si gira in senso antiorario, questa diminuisce.

Per scorrere tra i menu delle funzioni: se si gira in senso orario, il cursore si sposta verso il basso, mentre se si gira in senso antiorario, questo si sposta verso l'alto.

[2] EXT VIDEO. Spia luminosa indicante la presenza di segnale video esterno Si accende quando il video che appare sullo schermo proviene dall'Euroconnettore [32].

# [3] DRAIN

Spia luminosa di alimentazione di dispositivi esterni. Si accende quando si alimenta il dispositivo esterno dal **PRODIG-3**.

#### [4] CHARGER

Spia luminosa di alimentazione tramite alimentatore CC esterno. Quando le batterie si trovano inserite, l'alimentatore delle batterie si attiva automaticamente.

# [5] SENSOR

Sensore di luminosità ambientale, consente la regolazione automatica del contrasto e della luminosità, contribuendo al risparmio della batteria.



# [6] URSORI

Consentono la regolazione nel modo Analizzatore di spettri del **livello di** riferimento e del margine delle frequenze da rappresentare (scansione). Consentono inoltre di scorrere tra i vari menu e sottomenu che appaiono sul monitor.

# [7] MONITOR

# [8] TASTIERA PRINCIPALE

12 tasti per la selezione delle funzioni e la digitazione di dati alfanumerici.

# [9] RF Ingresso di segnale RF.

Livello massimo 130 dB $\mu$ V. Presa universale per adattatore F/F o F/BNC, con impedenza di ingresso da 75  $\Omega$ .

Pagina 18 11/2011



# ATTENTION 1

Utilizzare l'attenuatore 10 dB (AT-010) per proteggere l'input di RF  $\longrightarrow$  [30] quando il livello del segnale di input è superiore a 130 dB $\mu$ V (3,16 V) o quando si sospetta esistano problemi di intermodulazione.

Tale accessorio consente alla tensione CC di passare alla fase di alimentazione delle unità esterne come LNB e amplificatori.




Figure 4.- Connessione di un attenuatore esterno all'ingresso RF [9].

# ATTENZIONE /!

È necessario proteggere l'ingresso RF () [9] con un dispositivo che elimini le tensioni alterne di alimentazione adoperate nelle CATV (necessarie per alimentare gli amplificatori) e nel telecomando.






Figura 5.- Tastiera principale.

# [10] TASTO TV

[11]

Consente di visualizzare le immagini televisive corrispondenti al segnale di ingresso, oltre ai dati relativi alla ricezione del segnale video. Tasto numero 1 per la digitazione di dati numerici.

# 2

Consente di selezionare l'alimentazione dei dispositivi esterni. I valori dell'alimentazione possono essere Esterno, 5 V, 13 V, 15 V, 18 V y 24 V per la banda terrestre ed Esterno, 5 V, 13 V, 15 V, 18 V, 24 V, 13 V + 22 kHz y 18 V + 22 kHz per la banda satellitare.

Tasto numero 2 per la digitazione di dati numerici.

ABC ALIMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI ESTERNI



Consente di selezionare il tipo di misurazione. I tipi di misurazione selezionabili dipendono dalla banda, dallo standard e dal modo di funzionamento. Tasto numero 3 per la digitazione di dati numerici.

Pagina 20 11/2011





# [13] GHI SPETTRO / TV

Consente di eseguire la commutazione tra qualsiasi modo anteriore ed il modo Analizzatore di spettri e viceversa.

Tasto numero 4 per la digitazione di dati numerici.



# [14] BANDA SATELLITARE/TERRESTRE

Consente di eseguire la commutazione tra la banda delle frequenze per TV satellitare o TV terrestre.

Tasto numero 5 per la digitazione di dati numerici.

# [15] S

Spia che si accende quando l'apparecchio lavora con le frequenze ed i canali corrispondenti alla banda satellitare.

#### [16] T

Spia che si accende quando l'apparecchio lavora con le frequenze ed i canali corrispondenti alla banda terrestre.



# [17] CONFIGURAZIONE DI MISURAZIONI

Consente di eseguire la commutazione tra il modo delle misurazioni per TV digitale o TV analogica.

#### [18] D

Spia che si accende quando l'apparecchio lavora con segnali digitali.

# [19] A

Spia che si accende quando l'apparecchio lavora con segnali analogici.



# [20] REGOLAZIONE DI IMMAGINE

Attivazione dei menu di controllo di VOLUME, CONTRASTO, LUMINOSITÀ, SATURAZIONE e SFUMATURA (solo nel sistema di colore NTSC).

Tasto numero 6 per la digitazione di dati numerici.



#### [21] PORS DISEQC

(solo nella banda satellitare). Consente di regolare i parametri di configurazione nella banda satellitare.

Tasto numero 7 per la digitazione di dati numerici.





# $\overline{\forall}$ UTILITY / FAVORITI

Attiva il menu **Utility** (pressione breve):

**Informazione apparecchio** Offre informazioni riguardanti l'apparecchio:

numero di serie (*Numero di riferimento*), versione del software di controllo.

configurazione inclusa, ecc.

Attenuazione

di prova (Solo nella banda terrestre).

Selezionare la funzione di controllo delle reti di

distribuzione in banda terrestre.

Sat-test (Solo satellite banda).

Selezionare la funzione di controllo delle reti di

distribuzione in banda satellitare.

Fare acquisizioni Funzione di appalti di effettuare azioni

automaticamente.

Vedere Adquisizioni Visualizza l'elenco delle acquisizioni.

Elimina

Acquisizioni Elimina precedentemente effettuato una

acquisizione.

Elimina Piani Elimina la tabella di canale selezionato.

Elimina Canali Rimuove un canale dal canale attivo.

Inserisci Canali Aggiungere un canale nella tabella canale attivo

da un'altra tabella di canali standard.

Uscita Consente di uscire dal menu Utility.

Attiva il menu Favoriti (pressione lunga):

Lingua Consente di selezionare la lingua tra

DEUTSCH, ENGLISH, ESPAÑOL, FRÂNÇAIS, ITALIANO, CATALÀ, PYCCKNN e

PORTUGUÉS.

Suono tasti Consente di attivare (ON) o disattivare (OFF) il

dispositivo acustico.

**Skin** Consente di regolare il colore dello sfondo dello

schermo.

Pagina 22 11/2011



Sensore luminosità Consente di attivare il sensore di luminosità

ambientale [5], per la regolazione automatica del contrasto e della luminosità dello schermo. Opzioni: High Contrast (per condizioni di luce scarsa), a basso contrasto (alta luminosità) e

AUTO.

Ter. identifica Consente di selezionare il tipo di segnale

digitale terrestre, DVB-T rilevato dalle funzioni

AUTO-ID ed EXPLORACIONE.

Min. ter. potenza Livello minimo di segnale digitale da

rappresentare (tra 0,0 dB $\mu$ V e 130,0 dB $\mu$ V).

Min. ter. livello Livello minimo di segnale analogico da

rappresentare. (tra 0,0 dB $\mu$ V e 130,0 dB $\mu$ V).

Min. sat. potenza Livello minimo di segnale digitale da

rappresentare.

C/N Definisce il grado di C/N su automatico o

manuale (Riferimento rumore) per determinare la frequenza in cui viene misurato il rumore in

modalità analizzatore di spettro.

Tempo max. Identificare Imposta il tempo massimo che la squadra

effettuare l'identificazione di un canale

sconosciuto prima di passare al successivo.

Banda Sat (Solo banda satellite).

Selezionare la banda C o banda Ku per i

segnali satellitari tuning.

Spegnimento automatico Attiva la funzione di disconnessione

automatica.

Tempo disconnessione Seleziona il tempo di disconnessione tra 1 e

120 minuti.

Unità Seleziona le unità di misurazione: dBμV, dBmV

o dBm.

Selettore rotativo Seleziona il senso dello scorrimento: orario o

antiorario.

Uscita dal menu Favoriti.



Tasto numero 8 per la digitazione di dati numerici.



# [23] WXYZ ORIENTAZIONE DELLE ANTENNE

Funzione che consente di allineare le antenne in banda satellitare e terrestre a scansione più rapida con presentazione delle misurazione su barra grafica di livello.

Tasto numero 9 per la digitazione di dati numerici.



# [24] SINTONIZZAZIONE CANALE / FREQUENZA

Consente di commutare il modo di sintonizzazione tra canale o frequenza. Nel modo canale, la selezione della frequenza di sintonizzazione si accorda alla tabella di canali attiva (CCIR,...).

Tasto numero 0 per la digitazione di dati numerici.



# [25] DENTIFICAZIONE AUTOMATICA / ESPLORAZIONE

Attiva la funzione di identificazione automatica (pressione breve):

L'apparecchio cercherà di identificare il segnale presente nel canale.

Dapprima controlla se si tratta di un canale analogico o digitale.

Se il canale è analogico, determina il tipo di standard del segnale rilevato.

Se è digitale, analizza per ciascun tipo di modulazione QPSK / COFDM tutti i parametri associati a portanti 2k-8k, symbol rate, code rate, ecc., e determina i valori nel segnale di prova.

Attiva la funzione di esplorazione della banda (pressione lunga):

Il misuratore esplora tutta la banda delle frequenze per identificare i canali analogici e digitali presenti.




Figura 6.- Prese del pannello laterale.

Pagina 24 11/2011



- [30] Ventilatore.
- [31] Ingresso alimentazione esterna a 12 V.
- [32] Euroconnettore.
- [33] Altoparlante.




Figura 7.- Vista pannello posteriore.

#### [34] Presa RS-232C

Per operazioni di manutenzione e calibrazione.

# 5.2 Regolazione dei parametri del monitor e del volume.

Premendo ripetutamente il tasto [20], si attivano in sequenza i menu di controllo di VOLUME, CONTRASTO, LUMINOSITÀ, SATURAZIONE e SFUMATURA (solo nel sistema a colori NTSC). Attivando il menu corrispondente a ciascun parametro, nel monitor appare una barra orizzontale la cui lunghezza è proporzionale al livello del parametro. Per modificarne il valore, girare il selettore rotativo [1]. Per uscire da questo menu, premere il selettore rotativo [1].



# Selezione del modo operativo: TV / Analizzatore di spettri / Misurazioni.

Il **PRODIG-3** ( ) dispone di tre modi operativi di base: modo operativo **TV**, modo analizzatore di spettri e modo **Misurazioni**. Per passare dal modo TV al modo

Analizzatore di spettri, premere il tasto [13]. Per passare al modo Misurazioni, premere il tasto [12].

Nel **modo operativo TV** sul monitor appare il segnale televisivo demodulato; è il modo operativo predefinito e da esso è possibile selezionare varie funzioni, come indicato nei paragrafi successivi.

Nel **modo analizzatore di spettri** sul monitor appare una rappresentazione dello spettro della banda attiva (terrestre o satellitare), la scansione ed il livello di riferimento.

Nel **modo Misurazioni** sul monitor appaiono le misurazioni disponibili in base al segnale selezionato.

# 5.4 Sintonizzazione per canale / Sintonizzazione per frequenza.

Premendo il tasto [24], si passa dalla sintonizzazione per frequenza alla sintonia per canale e viceversa.

Nel modo sintonizzazione per canale, girando il selettore rotativo [1] si sintonizzano in sequenza i canali definiti nella tabella dei canali attiva. Se si gira in senso orario, aumenta la frequenza, mentre se si gira in senso antiorario, questa diminuisce.

Nel modo sintonizzazione per frequenza vi sono due metodi di effettuare la sintonizzazione:

#### 1. Girando il selettore rotativo [1].

Agendo sul selettore rotativo [1] viene selezionata la frequenza desiderata (la sintonia è continua da 45 a 865 MHz e da 950 a 2150 Hz). Se si gira in senso orario, aumenta la frequenza, mentre se si gira in senso antiorario, questa diminuisce.

#### Tramite tastiera.

Premere il selettore rotativo [1] (la indicazione di frequenza scompare, mentre appare nella parte superiore sinistra dello schermo il simbolo di introduzione

manuale dei dati  $^{123}$ ), successivamente, con la tastiera numerica, digitare il valore della frequenza desiderata in MHz. Il **PRODIG-3** calcola la frequenza sintetizzabile più vicina al valore inserito e la mostra sul monitor.

Pagina 26 11/2011



#### 5.5 Ricerca automatica di emittenti.

Premendo il tasto (25) viene eseguita una scansione finché non si trova un portante con un livello di segnale superiore a quello di ricerca. Il livello di soglia della ricerca viene descritto dall'opzione Min. ter. livello per canali analogici, Min. ter. potenza e Min. sat. potenza per canali digitali del menu FAVORITI.


#### 5.6 Selezione della configurazione di misurazione: segnale analogico / digitale

La realizzazione della misurazione delle caratteristiche di un canale dipende, in primo luogo, dal tipo di modulazione: analogica o digitale.

Con il tasto Con il tasto (17] è possibile passare dai segnali analogici a quelli digitali e viceversa. Premere il tasto misurazione, quindi selezionare l'opzione Segnale girando e premendo il selettore rotativo [1]. L'opzione Segnale consente di stabilire il tipo di segnale che si desidera misurare. Cambiando canale. il PRODIG-3 attiva l'ultima configurazione di misurazione adoperata per questo tipo di modulazione.

#### 5.7 Alimentazione dei dispositivi esterni

Con il PRODIG-3 è possibile fornire la tensione necessaria ad alimentare i dispositivi esterni (preamplificatori di antenna in caso di televisione terrestre, LNB in caso di televisione satellitare o simulatori di FI).



DC a 100 Hz 50 V rms (alimentato dal caricatore AL-103).

30 V rms (non alimentato dal caricatore AL-103). 130 dBuV.

da 45 MHz a 2150 MHz

Per selezionare la tensione di alimentazione dei dispositivi esterni, premere il

tasto [11]. Nel monitor appare il menu delle funzioni ALIMENTAZIONE ESTERNA, che mostra le tensioni selezionabili. Girando il selettore rotativo [1], selezionare la tensione desiderata, quindi premerlo per attivarla. La tabella di seguito mostra le tensioni di alimentazione selezionabili:



Banda	Tensioni di alimentazione
SATELLITARE	Esterno 5 V 13 V 15 V 18 V 24 V 13 V + 22 kHz 18 V + 22 kHz
TERRESTRE  MATV	Esterno 5 V 13 V 15 V 18 V 24 V

Tabella 3.- Tensioni di alimentazione del dispositivo esterno.

Nel modo di alimentazione **Esterno** il dispositivo di alimentazione dei preamplificatori di antenna (televisione terrestre) o il ricevitore di TV satellitare (domestico o collettivo) hanno il compito di fornire la corrente di alimentazione ai dispositivi esterni.

La spia **DRAIN** [3] si accende quando circola corrente verso il dispositivo esterno. Se si verifica qualsiasi problema (per esempio, un cortocircuito), appare un messaggio di errore su schermo ('ALIMENT. CORTOCIRCUITATA'), si rileva un segnale acustico e l'apparecchio passa in uno stato in cui cessa di fornire tensione. Il **PRODIG-3** non torna al suo stato di funzionamento normale finché non si risolve il problema. In questo lasso di tempo verifica ogni tre secondi la persistenza del problema, avvisando con un segnale acustico.

# 5.8 Funzione di identificazione automatica dei segnali (AUTO ID)

Il **PRODIG-3** consente l'identificazione automatica di segnali televisivi presenti nel canale o nella frequenza sintonizzata, sulla base della configurazione eseguita. Per

attivare questa funzione, premere una volta il tasto (25]. Questa funzione è particolarmente utile, in quanto potrebbe combinare questo processo con il

monitoraggio dello spettro [/ʃw] [13], in modo che, dopo aver posizionato il marcatore su livelli che potrebbero contenere una emittente ed attivando successivamente il processo di identificazione automatica, consenta di identificare il segnale esistente.

Pagina 28 11/2011





Figura 8.- Schermata di identificazione automatica dei segnali. AUTO ID.

L'apparecchio cerca in ogni momento di verificare se si tratta di un canale analogico o digitale. Se il canale è analogico, determina il tipo di standard del segnale rilevato. Se è digitale (DVB), analizza per ciascun tipo di modulazione QPSK / COFDM tutti i parametri associati portanti 2k-8k, symbol rate, code rate, ecc., e determina i valori nel segnale di prova.

Se la funzione di identificazione è attivata in modalità analizzatore di spettro, il nome della rete apparirà sullo schermo (questa informazione viene visualizzata sullo schermo della modalità di misurazione). Nel caso in cui il team lavora sulla posizione del satellite show band orbitale.

Ogni volta che il processo rileva nuovi parametri per un canale o frequenza, si crea una nuova lista di canali che contengono le informazioni rilevate.

# 5.9 Liste di canali

Sia il processo di identificazione automatica di segnali che l'esploratore dello spettro di frequenze possono dare come risultato la creazione di nuove liste di canali personalizzati e relative all'ubicazione di funzionamento abituale del dispositivo di misurazione.

In questo modo la caratterizzazione della banda risulta più agevole e semplice, consentendo all'apparecchio di analizzare un insieme di canali più ridotto.

Ogni volta che si attiva un nuovo processo di esplorazione, il **PRODIG-3** analizza tutti i canali presenti nella lista di canali attiva, che funge da lista principale specificata tramite l'opzione **SET CANALI** dal menu di configurazione della misurazione:

CONFIGURAZIONE [17].



Se durante il processo di esplorazione o di identificazione automatica il **PRODIG-3** rileva nuovi parametri per ciascun canale o frequenza, crea una nuova lista con informazioni attualizzate, salvandola con il nome della lista originale seguita dall'estensione: **\_0x** (vedere la seguente figura).




Figura 9.- Processo di creazione di nuove liste di canali.

Inoltre è anche possibile cancellare qualsiasi lista canali, o rimuovere un canale dalla lista, utilizzando le varie opzioni del menu **UTILITIES** [22].

Il **PRODIG-3** consente di cambiare il canale sintonizzato utilizzando i tasti freccia orizzontali [6]. In questa maniera, una volta selezionata la modalità canale [24], sia in visualizzazione **TV** [10] che in modo **MISURE** [12] è possibile testare tutta la lista canali senza passare per altre schermate o menu.

NOTA: Il simbolo sulla parte superiore dello schermo indica il computer è l'archiviazione delle informazioni nella memoria interna.

Questo simbolo appare quando l'utente seleziona una opzione di registrazione dei dati premendo il selettore rotativo [1].

Pagina 30 11/2011



## 5.10 Funzione di acquisizione (DATALOGGER)

La funzione **DATALOGGER** permette all'utente di svolgere e registrare misurazioni in modo completamente automatico. Può registrare per ogni acquisizione le misurazioni realizzate in diversi punti del'installazione. Le misurazioni svolte sono relative al **canale analogico o digitale** corrente nel piano di allocazione canali attivo.

Per selezionare la funzione DATALOGGER, attivare il menu UTILITA' DI

SISTEMA [22] e selezionare l'opzione AVVIA DATALOGGER. Successivamente, girando il selettore rotante [1] selezionare un'acquisizione precedentemente registrata oppure un NUOVO DATALOGGER.




Figura 10.- Schermata DATALOGGER.

Nel caso dei canali digitali, che richiedono un processo di calcolo superiore, sarà visualizzato, nella parte inferiore dello schermo, un timer. Nell'angolo superiore sarà visualizzato il numero di canali misurati, seguito dal numero totale di canali nel piano di allocazione canali corrente.

Al fine di selezionare i diversi campi sullo schermo, premere il pulsante dei cursori [6] e modificare premendo il selettore rotante [1].

Dopo aver selezionato il campo **INIZIA**, lo strumento inizia a eseguire automaticamente le misurazioni disponibili. Una volta completato, sarà possibile ripetere (ad esempio per un nuovo punto di prova), oppure visualizzare i dati misurati girando il selettore rotante [1], oppure archiviare le informazioni nella memoria (**SALVARE**), oppure uscire da tale acquisizione (**USCITA**).



## 5.10.1 DATALOGGER per test di attenuazione e IF SAT (ICT)

Il **PRODIG-3** consente di eseguire acquisizioni di misurazione durante l'esecuzione di un **test di attenuazione** su banda terrestre oppure di un **test IF SAT** su banda satellitare (v. sezione "5.11 Verifica delle reti di distribuzione").

A tal fine, uno dei suddetti test deve essere attivato prima della visualizazione della sequente figura.




Figura 11.- Test di attenuazione. Banda terrestre.

Al fine di eseguire l'acquisizione automatica di tali misure, selezionarla dal menu

UTILITA' DI SISTEMA premendo il tasto [22], e attivando l'opzione AVVIA DATALOGGER, e successivamente l'opzione NUOVO DATALOGGER. Nel campo IMPOSTA CANALE sarà visualizzato il tipo di test che lo strumento sta per memorizzare automaticamente.




Figura 12.- Schermata DATALOGGER per il test di attenuazione.

Pagina 32 11/2011



Quando si seleziona i valori del misuratore **START** ottenuti per le tre frequenze pilota della band attiva. Al termine della raccolta dei dati offrono la possibilità di salvare l'acquisto fatto o di cominciare una nuova.



Figura 13 .- Completamento dell'acquisizione.

NOTA: Per selezionare la funzione (*Test di attenuazione* oppure *test IF SAT*) potrebbe essere necessario commutare la banda di frequenza tra terrestre o satellitare mediante il pulsante

# 5.11 Verifica delle reti di distribuzione (Test SAT IF (ICT)/ Test di attenuazione)

Questa applicazione consente di verificare facilmente le caratteristiche delle ICT (Infrastrutture comuni di telecomunicazioni) prima che le antenne e i dispositivi headend siano operativi. La procedura consente di valutare la risposta di frequenza di un'intera rete di distribuzione di segnali TV attraverso due fasi:

NOTA: Per questa applicazione è necessario l'utilizzo dei generatori di segnali RP-050 / RP-080 PROMAX, essendo stati progettati appositamente.



#### 1.- CALIBRAZIONE

Collegare il generatore direttamente al PRODIG-3 utilizzando l'adattatore BNC-F.

Azionare il **RP-050/RP-080** mediante **PRODIG-3**; a tal fine, è necessario impostare la funzione **alimentazione esterna** (v. sezione '5.7 Alimentazione unità esterne') premendo il tasto [11], e il selettore rotante [1] per impostare una tensione di 13 V.

Infine, selezionare l'applicazione FI TEST sab menu UTILITIES [22] per la banda satellitare o attenuazione applicazione di test per la banda terrestre, collegando il generatore al punto in cui sarà collegata l'antenna (sorgente del segnale) e attraverso I

cursori orizzontali [6] per accedere alla funzione di **calibrazione** (vedi figura sotto). Attendere qualche secondo fino a quando la taratura delle tre frequenze pilota.




Figura 14.- Test SAT IF. Banda satellitare.

# 2.- MISURAZIONE DELLE TRE FREQUENZE PILOTA ALL'INTERNO DELLA RETE

Una volta calibrato il **PRODIG-3**, iniziare ad eseguire misurazioni di livello nelle diverse prese di distribuzione utilizzando il **PRODIG-3**. Sullo schermo saranno visualizzati i valori di attenuazione per le tre frequenze pilota misurate nella placca di uscita (v. figura seguente).

Pagina 34 11/2011





Figura 15.- Misura dell'attenuazione in presa.

Per completare la misurazione, premere il selettore rotante [1] e selezionare l'opzione (USCITA).

# 5.12 Funzione di esplorazione dello spettro

La funzione consente di esplorare la banda completa delle frequenze per identificare i canali analogici e digitali presenti nella banda di sintonia, in base alla configurazione stabilita. Per attivare la funzione, tenere premuto il tasto [25] finché non appare la schermata.



Figura 16.- Schermata di esplorazione dello spettro.

Ogni volta che il processo rileva nuovi parametri per un canale, si crea una nuova lista di canali che contengono le informazioni rilevate.



## 5.13 Configurazione delle misurazioni

Per realizzare le misurazioni di qualche tipo di segnale, è necessario che l'utente inserisca alcuni parametri relativi alle caratteristiche particolari di questi segnali, se non è possibile eseguire la rilevazione automatica o se i segnali differiscono da quelli standard.

Premere il tasto Configurazione di misurazioni [17] per entrare nel menu CONFIGURAZIONE, quindi girare il selettore rotativo [1] per entrare nei parametri relativi al segnale modificabile dall'utente.

# 5.13.1 Configurazione di un canale digitale DVB-T (COFDM)

Premere il tasto Configurazione di misurazioni [17] per entrare nel menu CONFIGURAZIONE, quindi girare il selettore rotativo [1] per entrare nei parametri relativi al segnale COFDM stabilito dall'utente descritti di seguito:

#### 1) Portanti (numero di portanti)

Definisce il numero di portanti della modulazione tra **2k** o **8k**. Per modificarne il valore, girare il selettore rotativo fino a situare il cursore sul campo **Portadoras**, quindi premerlo. Girando il selettore rotativo [1], selezionare il valore desiderato e premerlo di nuovo per convalidarlo.

#### 2) Guardia

Il parametro **Guardia** corrisponde al tempo di inattività tra simboli. Ha lo scopo di consentire una rilevazione corretta in caso di echi di interferenza. Questo parametro rispecchia la durata del simbolo: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Per definire il suo valore, girando il selettore rotativo [1], situare il cursore sul campo **Guardia**, quindi premerlo. Girando quindi il selettore rotativo [1], selezionare il nuovo valore e premerlo di nuovo per convalidarlo.

#### 3) Ampiezza canale (larghezza di banda del canale)

Consente di selezionare la larghezza di banda dei canali tra 8 MHz, 7 MHz e 6 MHz. La selezione di questo parametro è necessaria per il corretto funzionamento del sintonizzatore, in quanto influisce sulla separazione della frequenza dei portanti.

#### 4) **Spettro Inv.** (inversione spettrale)

Questa opzione consente di effettuare una inversione spettrale nel segnale di ingresso, anche se per la maggior parte deve trovarsi su OFF (nessuna inversione).

Pagina 36 11/2011



Questo menu di configurazione mostra, oltre ai parametri del segnale **COFDM** selezionabile dall'utente, i valori dei parametri rilevati automaticamente:

Code rate Conosciuto anche come algoritmo di Viterbi. Descrive il rapporto tra

il numero di bit di dati ed il numero di bit totali trasmessi (la differenza corrisponde al numero di bit di controllo per la rilevazione

ed il recupero di errori).

Modulazione Modulazione adoperata per i portanti. Descrive inoltre l'immunità al

rumore da parte del sistema (QPSK, 16-QAM, 64-QAM).

Gerarchia

La norma DVB-T contempla la possibilità di realizzare una trasmissione TDT con livelli gerarchici, ovvero la trasmissione simultanea dello stesso programma con varie qualità di immagine e

diversi livelli di protezione da rumore, in modo che il ricevitore riesca a passare ad un segnale di qualità inferiore quando le

condizioni di ricezione non sono ottimali.



Figura 17.- Schermata di configurazione per la misurazione di segnali modulati in COFDM.

#### 5.13.2 Configurazione di un canale digitale DVB-S (QPSK)

Premere il tasto Configurazione di misurazioni [17] per entrare nel menu CONFIGURAZIONE, quindi girare il selettore rotativo [1] per entrare nei parametri relativi al segnale QPSK stabilito dall'utente descritti di seguito:



#### 1) **Spettro Inv.** (inversione spettrale)

Se necessario, attivare l'inversione spettrale. Se l'inversione spettrale viene selezionata in maniera non corretta, la ricezione sarà viziata.

#### 2) Code rate (frequenza di cifra)

Conosciuto anche come algoritmo di Viterbi. Descrive il rapporto tra il numero di bit di dati ed il numero di bit reali di trasmissione (la differenza corrisponde al numero di bit di controllo per la rilevazione ed il recupero di errori). Consente di scegliere tra 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 e 7/8.

#### 3) **Symbol Rate** (velocità di modulazione)

È `possibile effettuare una scelta tra il seguente margine di valori: da 2000 a 45000 kbaud. Selezionando l'opzione, si mostra il valore attuale. Per modificarlo, inserire un nuovo valore con la tastiera quando appare il simbolo di inserimento dati.



Figura 18.- Schermata di configurazione per la misurazione di segnali modulati in QPSK.

#### 4) Polarizzazione

Riguarda la ricezione di segnale nella banda SAT (satellitare). Consente di selezionare la polarizzazione di segnale tra **Verticale/Destra** (verticale e in senso orario circolare) e **Orizzontale/Sinistra** (orizzontale e in senso antiorario circolare), oppure di disattivare la polarizzazione (**OFF**).

#### 5) Banda Sat

Seleziona la banda ad alta o bassa frequenza per la sintonizzazione di canali satellitari.

# 6) Bassa Osc. LNB

Imposta l'oscillatore locale a banda bassa LNB.

#### 7) Alta Osc. LNB

Imposta l'oscillatore locale a banda alta LNB.

Pagina 38 11/2011



#### **NOTA IMPORTANTE**

La sintonia dei canali digitali DVB può richiedere una regolazione. Si consiglia di procedere come segue:

- 1. Dal modo analizzatore di spettri [13], sintonizzare il canale nella sua frequenza centrale.
- 2. Passare al modo Misurazioni [12], selezione delle misurazioni.
- Se nella linea inferiore dello schermo non appare il messaggio MPEG-2 (e di conseguenza la frequenza di cifra non è accettabile), deviare la frequenza di sintonizzazione girando il selettore rotativo finché non appare il messaggio MPEG-2. Quindi sintonizzare nuovamente il canale per minimizzare l'offset di sintonizzazione che ottimizza il BER e, di conseguenza, minimizzare il BER.

Se non si riesce a rilevare alcun canale MPEG-2, assicurarsi che i parametri del segnale digitale siano corretti.

#### 5.14 Selezione delle misurazioni

Le misurazioni disponibili dipendono dalla banda delle frequenze operative (terrestre o satellitare) e dal tipo di segnale (analogico o digitale):

#### Banda terrestre - Canali analogici:

**Livello** Misurazione di livello del portante sintonizzato.

Video / Audio Rapporto tra i livelli dal portante video a quello audio.

C/N Rapporto tra la forza del segnale modulato e la potenza del

rumore equivalente per la stessa larghezza di banda.

#### Banda terrestre - Canali digitali (DVB-C e DVB-T):

Potenza del canale La potenza del canale si misura prevedendo che la densità

spettrale di potenza sia uniforme per tutta la larghezza di banda

del canale.

Affinché la lettura sia corretta, è necessario definire il parametro

Ancho de Banda.



C/N Misurazione fuori dal canale. Il livello di rumore si misura con

frumore= f<sub>sintonia</sub> ± ½\*Larghezza di banda del canale. Per misurarla correttamente, si deve sintonizzare il canale nella sua

frequenza centrale.

**MER** Rapporto di errore della modulazione.

CBER Misurazione del BER (tasso di errore) per il segnale digitale

prima della correzione di errori (BER prima del FEC).

VBER Misurazione del BER (tasso di errore) per il segnale digitale

dopo la correzione di errori (BER successivo a Viterbi).

# Banda satellitare - Canali analogici:

**Livello** Misurazione di livello del portante sintonizzato.

C/N Rapporto tra la forza del segnale modulato e la potenza del

rumore equivalente per la stessa larghezza di banda.

#### Banda satellitare - Canali digitali (DVB-S):

Potenza del canale Metodo automatico.

C/N Relación entre la potencia de la señal modulada y la potencia

de ruido equivalente para el mismo ancho de ancho de banda.

**MER** Rapporto di errore della modulazione.

CBER Misurazione del BER (tasso di errore) per il segnale digitale

prima della correzione di errori (BER prima del FEC).

VBER Misurazione del BER (tasso di errore) per il segnale digitale

dopo la correzione di errori (BER successivo a Viterbi).

#### 5.14.1 TV analogica: Misurazione del NIVEL (livello) del portante video.

Nel modo di misurazione dei segnali analogici, il monitor del **PRODIG-3**, può fungere da indicatore analogico di livello, rappresentando il segnale presente in ingresso.

Pagina 40 11/2011



Per cambiare il modo di misurazione, premere il tasto [12]. Appare una schermata come la seguente:




Figura 19.- Misurazione del livello di segnale analogico in banda terrestre.

Girando il selettore rotativo [1] si cambia il canale/la frequenza di sintonizzazione.

Premere il tasto [12] per scegliere il tipo di misurazione che si desidera visualizzare nel monitor.

I tipi di misurazione disponibili sono:

LIVELLO: Indicazione di livello nella parte superiore dello schermo

(barra analogica).

**C/N**: Misurazione del rapporto **portante/rumore**.

V/A: Misurazione del rapporto video/audio.

**ATTENZIONE** 

Se nell'ingresso RF si dispone di una grande quantità di portanti con un livello elevato, il circuito di sintonizzazione può andare fuori control, causando letture incorrette di livello. Per poter determinare il livello equivalente di un gruppo di portanti (di livelli simili) all'ingresso RF, si può adoperare l'espressione:

 $L_t = L + 10 \log N$ 

L<sub>+</sub>: livello totale equivalente

L: livello medio del gruppo di portanti

N: numero di portanti presenti



Quindi, se si dispone di 10 portanti con un livello di circa 90 dBµV, il suo livello totale equivalente sarà:

$$90 \text{ dB}\mu\text{V} + 10 \log 10 = 100 \text{ dB}\mu\text{V}$$

In questo caso si possono verificare, oltre alla perdita di sintonia per sovraccarico dell'ingresso RF, altri effetti quali la saturazione del sintonizzatore e la formazione di prodotti di intermodulazione che mascherano la visualizzazione dello spettro.

# 5.14.2 TV analogica: Misurazione del rapporto video/audio (V/A)

Nel modo di misurazione Video/Audio, sul monitor appare la seguente informazione:




Figura 20.- Misurazione del rapporto video/audio.

Oltre al rapporto tra i livelli del portante video e quello audio (16,2 dB nell'esempio della figura anteriore), viene mostrata/o la frequenza o il canale in base al modo di sintonizzazione selezionato, il livello del portante video ed il rapporto **portante/rumore**.

# 5.14.3 TV analogica/digitale: Misurazione del rapporto portante/rumore (C/N)

Il **PRODIG-3** esegue la misurazione del rapporto **C/N** in quattro modi diversi, secondo il tipo di portante e la banda adoperata:

#### A) Banda terrestre, portante analogico

Il livello di un portante si misura con un rilevatore di quasi-picco (230 kHz BW). Il livello di rumore si misura con un rilevatore di valore medio e viene corretto per riferirlo alla larghezza di banda equivalente del rumore del canale (in base alla sua risoluzione per lo standard TV selezionato).

Pagina 42 11/2011



#### B) Banda terrestre, portante digitale

Entrambe le misurazioni si eseguono con un rilevatore di valore medio (230 kHz BW) e si effettuano le stesse correzioni su entrambe (correzioni di larghezza di banda).

#### C) Banda satellitare, portante analogico

Il livello di un portante si misura con un rilevatore di quasi-picco (4 kHz BW). Il livello di rumore si misura con un rilevatore di valore medio (230 kHz) e viene corretto per riferirlo alla larghezza di banda del canale.

# D) Banda satellitare, portante digitale

Equivalente al caso B, però in questo caso si adopera un filtro di misurazione di 4 MHz.

Selezionando il modo di misurazione **portante/rumore**, sul monitor appare la sequente informazione:




Figura 21.- Misurazione del rapporto portante/rumore (C/N).

Oltre al rapporto portante video / livello di rumore (**C/N**) (40.1 dB nella figura precedente), sono visualizzati anche la frequenza o il canale (a seconda della modalità di sintonizzazione selezionata) e il *livello* della *portante video* e il rapporto *video/audio*.

Quando si rappresenta lo spettro per mezzo della pressione del tasto cursore RUMORE viene automaticamente posizionato a un lato della portante sintonizzata. Il cursore, pertanto, indicherà il punto in cui il valore del rumore è inferiore,

quando si seleziona l'opzione C/N(AUTO) dal menu **PREFERENZE** [22]. Una volta attivata l'opzione C/N(MANUAL), la frequenza in cui sarà misurato il livello di rumore corrisponderà alla posizione del cursore verde discontinuo verticale che appare nel

11/2011 Pagina 43

grafico dello spettro [13]



Per modificare tale frequenza, premere il tasto configurazione di misurazione

[17], per accedere al menu **CONFIGURAZIONE**. Girando il selettore rotante [1], impostare il cursore **RUMORE** nella posizione dell'indicatore utilizzando l'opzione **FREQ**. **RUMORE** INDICATORE (v. sezione "5.16.1 Indicatori") o introdurre direttamente il valore della nuova frequenza del rumore per mezzo dell'opzione **FREQ RUMORE**.




Figura 22.- Cursore RUMORE. C/N (MANUAL).

Nella misurazione di canali in banda satellitare o canali digitali, per misurare correttamente il rapporto C/N, l'ampiezza di banda del canale deve essere definita previamente, utilizzando l'opzione **BW** Canale nel menu Configurazione di

misurazione che viene visualizzato premendo il tasto

#### NOTA IMPORTANTE

Per misurare correttamente il rapporto C/N di canali digitali, è necessario sintonizzare il canale nella sua frequenza centrale.

In caso di presenza di canali digitali adiacenti, questi potrebbero influire la lettura del valore di rumore.

# 5.14.4 TV digitale: Misurazione di potenza di un canale (Potenza)

Il **PRODIG-3** misura la potenza del canale nella larghezza di banda del filtro di misurazione e valuta la potenza totale del canale, considerando che la densità spettrale è uniforme per tutta la larghezza di banda del canale.

Pagina 44 11/2011



Selezionando il modo di misurazione **POTENZA CANALE** sul monitor appare la seguente informazione:




Figura 23.- Misurazione della potenza dei canali digitali.

Oltre alla potenza del canal digitale (55,8 dBµV nell'esempio della figura anteriore) viene mostrata/o la frequenza di sintonizzazione o il canale in base al modo di sintonizzazione selezionato e la frequenza dello scorrimento per il calcolo della potenza del canale digitale.

Affinché la misurazione di potenza di una canale digitale sia corretta, è necessario definire anteriormente la larghezza di banda del canale tramite la funzione **Ancho de Banda** del menu **Configurazione di misurazioni** che appare premendo il tasto [17].

# 5.14.5 TV digitale: Misurazione del BER

Il **PRODIG-3** consente di misurare il tasso di errore (**BER**) di un segnale digitale in tre modi diversi, a seconda del tipo di modulazione adoperata.

Per selezionare la modulazione di misurazione del BER:

- 1) Selezionare la **Configurazione di misurazioni** dei segnali digitali premendo il tasto (17).
- 2) Effettuare la selezione con l'opzione Segnale del menu CONFIGURAZIONE: DVB-T per la misurazione dei segnali modulati in COFDM o DVB-S per la misurazione dei segnali modulati in QPSK. I margini di frequenza ammissibili sono i seguenti:



Segnali DVB-T (COFDM) da 45 MHz a 865 MHz.

Segnali DVB-S (QPSK) da 950 MHz a 2150 MHz.

- 3) Inserire i parametri relativi ai segnali digitali che appaiono nel menu **CONFIGURAZIONE** di misurazione, come descritto anteriormente.
- 4) Selezionare l'opzione ed uscire dal menu CONFIGURAZIONE delle misurazioni.

#### 5.14.5.1 Segnali DVB-T

Dopo aver stabilito i parametri del segnale COFDM, sarà possibile misurare il BER.

Si forniscono due misurazioni:

Di seguito viene presentata la misurazione del BER prima della correzione di errori: BER prima del FEC: CBER.




Figura 24.- Schermata di misurazione del CBER per segnali modulati in COFDM.

In un sistema di ricezione di segnale digitale terrestre, dopo il decodificatore di segnale COFDM vengono adoperati due metodi di correzione di errori. Ovviamente, ogni volta che si adopera un correttore di errori sul segnale digitale, il tasso di errore cambia. Per cui, se si misura il tasso di errore all'uscita del demodulatore COFDM, successivamente a Viterbi ed all'uscita del decodificatore Reed-Solomon, si ottengono tassi di errore distinti. Il PRODIG-3 offre la misurazione del BER successivamente a Viterbi (VBER).




Figura 25.- Sistema di ricezione COFDM.

Pagina 46 11/2011





Figura 26.- Schermata di misurazione del BER per segnali modulati in COFDM. VBER.

La misurazione del **BER** viene presentata come valore assoluto in notazione scientifica (3.1 E-5 significa 3,1x10<sup>-7</sup>, ovvero in media 3,1 bit non validi ogni 10000000) e tramite una barra analogica (più corta è la lunghezza, migliore sarà la qualità del segnale). La rappresentazione analogica viene raffigurata su scala logaritmica (non lineare), ovvero, le indicazioni della barra corrispondono all'esponente della misurazione.

Per disporre di un riferimento sulla qualità di una immagine, si considera che un sistema disponga di una qualità accettabile quando si verifica meno di un errore non correggibile per ogni ora di trasmissione. Questo punto viene denominato **QEF** (in inglese *Quasi-Error-Free*, quasi privo di errori) e corrisponde ad un tasso di errore successivo a Viterbi di **2.0 E-4 BER** (2,0x10<sup>-4</sup>, ovvero 2 bit non corretti ogni 10000). Questo valore viene indicato sulla barra di misurazione del **BER** successivo a Viterbi. Perciò, la misurazione del **BER** per segnali accettabili deve trovarsi alla **sinistra** di questa indicazione.

Viene quindi indicata una linea di stato che contiene informazioni riguardanti il segnale rilevato. I possibili messaggi che possono apparire ed il loro significato vengono mostrati nella seguente lista. I messaggi sono ordinati in base alla conformità con i requisiti dello standard MPEG-2:

#### Segnale non rilevato

Non si è rilevato alcun segnale.

#### Timina recovered

È possibile recuperare solo la durata del simbolo.



#### AFC in lock

Il controllo automatico di frequenza del sistema può identificare e seguire una trasmissione digitale (TDT) di cui non è possibile ottenere i parametri. Può trattarsi di una situazione transitoria precedente all'identificazione dei TPS (*Transmission Parameter Signalling*), ovvero di una trasmissione TDT con un rapporto C/N insufficiente.

#### TPS in lock

TPS (*Transmission Parameter Signalling*) decodificati. I TPS sono portanti (17 nel sistema 2k e 68 nel sistema 8k) modulati in DBPSK con informazioni relative alla trasmissione, modulazione e codifica: Tipo di modulazione (QPSK, 16-QAM, 64-QAM), Jerarquía, Guardia, Viterbi Code Rate, Modo de Transmisión (2k o 8k) y Número de Trama recibida.

#### MPEG-2

Rilevazione esatta di un segnale MPEG-2.

# 5.14.5.2 Segnali DVB-S

Dopo aver stabilito i parametri del segnale **QPSK**, sarà possibile misurare il **BER**. Di seguito viene presentata la *misurazione del BER prima della correzione di errori*: **BER prima del FEC**: **CBER**.



Figura 27.- Schermata di misurazione del CBER per segnali modulati in QPSK.

In un sistema di ricezione di segnale digitale satellitare, dopo il decodificatore di segnale QPSK vengono adoperati due metodi di correzione di errori (vedere la seguente figura). Ovviamente, ogni volta che si adopera un correttore di errori sul segnale digitale, il tasso di errore cambia. Per cui, se si misura il tasso di errore all'uscita del demodulatore QPSK, successivamente a Viterbi ed all'uscita del decodificatore Reed-Solomon, si ottengono tassi di errore distinti. Il PRODIG-3 offre la misurazione del BER successivamente a Viterbi (VBER).

Pagina 48 11/2011





Figura 28.- Sistema di ricezione digitale satellitare.



Figura 29.- Schermata di misurazione del VBER per segnali modulati in QPSK.

La misurazione del **BER** viene presentata come valore assoluto in notazione scientifica (3,9 E-3 significa 3,9 bit non validi ogni 1.000) e tramite una barra analogica (più corta è la lunghezza, migliore sarà la qualità del segnale). La rappresentazione analogica viene raffigurata su scala logaritmica (non lineare).

Per disporre di un riferimento sulla qualità di una immagine, si considera che un sistema disponga di una qualità accettabile quando si verifica meno di un errore non correggibile per ogni ora di trasmissione. Questo punto viene denominato **QEF** (in inglese *Quasi-Error-Free*, quasi privo di errori) e corrisponde ad un tasso di errore approssimativo successivo a Viterbi di **2.0E-4 BER** (2,0x10<sup>-4</sup>, ovvero 2 bit non corretti ogni 10.000). Questo valore è indicato sulla barra della misurazione del **BER** successivamente a Viterbi, per cui la misurazione del **BER** per segnali accettabili deve trovarsi alla **sinistra** di questa indicazione.

Di seguito viene indicata la frequenza di sintonizzazione e la deviazione di frequenza in MHz rispetto alla frequenza di sintonizzazione che ottimizza il BER (per esempio Freq.: 1777.0 + 1.2 MHz).

Viene quindi indicata una linea di stato che contiene informazioni riguardanti il segnale rilevato. I possibili messaggi che possono apparire ed il loro significato vengono mostrati nella seguente lista. I messaggi sono ordinati in base alla conformità con i requisiti dello standard MPEG-2:



#### Segnale non rilevato

Non si è rilevato alcun segnale.

#### Segnale rilevato

Si è rilevato un segnale non decodificabile.

#### Portante recuperato

Si è rilevato un portante digitale non decodificabile.

#### Viterbi sincronizzato

Rilevazione di un portante digitale e sincronizzazione dell'algoritmo di Viterbi, però si rilevano troppe trame con errori non correggibili. Non è possibile quantificare il **BER**.

#### MPEG-2

Rilevazione esatta di un segnale MPEG-2.

# 5.14.6 TV digitale: Misurazione del MER

Dopo aver stabilito i parametri di ricezione corretti per il segnale COFDM o

QPSK, sarà possibile misurare il MER, premere il tasto [12] finché non appare la schermata di misurazione del MER.




Figura 30.- Schermata di misurazione del MER per segnali DVB-T modulati in COFDM.

In primo luogo, viene fornita la *misurazione del rapporto di errore di modulazione:* **MER**.

I portanti analogici e digitali differiscono tra loro per contenuto del segnale e distribuzione della potenza nel canale. Per questo motivo, è necessario misurarli in maniera differente. Il rapporto di errore di modulazione (**MER**) adoperato nei sistemi digitali equivale alla misurazione segnale-rumore (**S/N**) dei sistemi analogici.

Pagina 50 11/2011



Il **MER** rappresenta il rapporto tra la potenza media del segnale **DVB** e la potenza media di rumore presente nella costellazione dei segnali.

Appare, infine, una linea di stato con informazioni riguardanti il segnale rilevato. I possibili messaggi che possono apparire ed il loro significato vengono mostrati nella seguente lista. I messaggi sono ordinati in base alla conformità con i requisiti dello standard MPEG-2:

#### Segnale non rilevato

Non si è rilevato alcun segnale.

## Segnale rilevato

Si è rilevato un segnale non decodificabile.

#### Portante recuperato

Si è rilevato un portante digitale non decodificabile.

#### MPEG-2

Rilevazione esatta di un segnale MPEG-2.

## 5.15 Analizzatore di spettri

Il modo **Analizzatore di spettri** consente di verificare velocemente i segnali presenti nella banda delle frequenze e contemporaneamente di eseguire misurazioni.

Per selezionarlo, premere il tasto [13]. Sul monitor appare una schermata come descritto nella sequente figura.




Figura 31.- Modo Analizzatore di spettri



Le linee orizzontali indicano il livello di segnale, con linee discontinue separate 10 dB. Il livello della linea superiore (70 nella figura precedente), viene chiamato *Livello* di riferimento e può venire modificato con tasti di cursore verticali [6] tra 60 dBμV e 130 dBμV con salti di 10 dB (da 70 dBμV a 130 dBμV in banda satellitare).

In senso verticale, viene indicato il livello di segnale per ogni frequenza, con le frequenze più basse nella parte sinistra dello schermo e le più alte a destra. L'ampiezza del lobo è calibrata. Nell'esempio della figura precedente, il livello di rumore è di circa 25 dB $\mu$ V ed il lobo con maggiore livello di segnale (il terzo a destra) dispone di 70 dB $\mu$ V.

È inoltre possibile modificare il margine delle frequenza rappresentato (chiamato scansione da qui in poi) con i tasti orizzontali del cursore [6]. In questo modo è possibile selezionare il margine delle frequenze raffigurato sullo schermo nel modo Analizzatore di spettri tra Completo (tutta la banda), 500 MHz, 200 MHz, 100 MHz, 50 MHz, 32 MHz, 16 MHz e 8 MHz (l'ultimo solo in banda terrestre).

Nella raffigurazione dello spettro appare una linea verticale discontinua, chiamata **marcatore**, che identifica la freguenza sintonizzata.

Una delle funzioni del **PRODIG-3** come analizzatore di spettri è di cercare la migliore orientazione e posizione dell'antenna di ricezione. Questa funzione è particolarmente utile nella banda UHF, poiché adoperando frequenze alte, quindi con lunghezze di onda comprese tra 35 cm e 65 cm, spostando l'antenna di qualche centimetro, il rapporto tra le frequenze portanti di immagine, crominanza e suono varia notevolmente, influendo sulla qualità di immagine nel ricevitore.

In caso di eccesso nel portante di suono, può apparire sullo schermo del televisore una perturbazione o "marezzatura", dovuta al battimento delle frequenze tra il suono, la crominanza e le proprie frequenze del video.

Se si verifica un difetto di crominanza, si costringe l'amplificatore del colore del televisore a funzionare in condizioni di guadagno massimo, causando un eventuale disturbo sullo schermo del televisore, con alcuni punti di colore che scompaiono quando diminuisce il controllo della saturazione. In casi estremi si può arrivare alla perdita del colore.

#### 5.15.1 Marcatori

(Solo nel modo Analizzatore di spettri). Il marcatore di colore rosso indica la frequenza centrale o frequenza di sintonizzazione, che può essere spostata girando il selettore rotativo [1] sia nel modo sintonizzazione per frequenza che per canale

Pagina 52 11/2011



Monitorando lo spettro di segnali digitali appaiono inoltre due marcatori supplementari di color bianco che indicano la larghezza di banda del canale digitale (vedere la figura anteriore).

# 5.16 Visualizzazione del segnale video

Premendo il tasto [10] da qualsiasi modo operativo, il **PRODIG-3** accede al **modo TV** e demodula sullo schermo il segnale video sintonizzato.

Sul monitor appare l'immagine televisiva con una finestra sulla parte inferiore dell'immagine per cinque secondi, per mostrare, se il segnale è analogico, il numero di canale, la frequenza, la canalizzazione attiva, il sistema di colore e lo standard TV.



Figura 32.- Visualizzazione di un canale digitale.

Premendo il tasto frecce cursori [6], sarà nuovamente visualizzata la finestra di informazioni relative alla sintonizzazione; per fissare sullo schermo tale finestra, è necessario premere il tasto cursori verticali

necessario premere il tasto cursori verticali 🐨 [6] per selezionare il campo OSD:OFF, quindi premere il selettore rotante [1] per passare alla modalità OSD:ON.

Dopo qualche secondo, viene visualizzata sullo schermo solo l'immagine televisiva. Se l'emissione non è codificata, appare nell'angolo inferiore destro l'indicazione (LIBRE), in caso contrario (COD). Viene inoltre indicato il profilo dello standard MPEG-2 che definisce il rapporto di compressione del servizio digitale in fase di decodifica, il livello di risoluzione dell'immagine (4:3), la risoluzione (file x colonne) del video ricevuto e la frequenza di rinfresco di immagine. La finestra di informazioni descritta appare ogni volta che si preme di nuovo il selettore rotativo [1].





Figura 33.- Visualizzazione di un canale analogico.

NOTA: Il simbolo nell'angolo superiore della schermata indica che lo strumento ha rilevato una condizione di saturazione per segnali analogici nel canale sintonizzato in quel momento.

Questo simbolo appare, inoltre, quando il segnale sottoportante di colore (Burst) non contiene informazioni e quindi le immagini sono visualizzate in bianco e nero.

Quando si decodifica un canale digitale, una volta completata l'acquisizione della tabella dei servizi SDT (*Service Description Table*), è possibile acceder alla **lista di servizi** contenuti nella tabella.

A questo scopo, posizionare il selettore di campo, con i cursori verticali (6], sul campo del servizio attivo (per esempio, *Veo TV* nella figura seguente) e, successivamente, premere il selettore rotativo [1].

Appare quindi il menu **SERVIZI DVB** con i servizi disponibili nel **Multiplex** digitale. Spostare i cursori verticali [6] o girare il selettore rotativo [1], quindi premerlo per selezionare il servizio che si desidera visualizzare sullo schermo.

Pagina 54 11/2011





Figura 34.- Visualizzazione di un canale digitale.

È inoltre possibile cambiare il servizio attivo agendo direttamente sui cursori orizzontali [6] dopo aver selezionato il campo di servizio nella finestra di informazioni del canale sintonizzato.

## 5.17 Funzione Allineare antenne

Consente di selezionare la funzione **Allineare antenne** che agevola l'orientazione delle antenne con una scansione più rapida senza offrire misurazioni numeriche. Lo schermo appare diviso in due parti, sulla sinistra mostra lo spettro dei segnali presenti nella banda e sulla destra una barra analogica rappresenta il livello di segnale corrispondente alla frequenza o al canale sintonizzata/o.




Figura 35.- Utiliy per l'orientazione dell'antenna.



Contemporaneamente, il misuratore emette dal diffusore un segnale acustico che varia in base al livello di segnale ricevuto.

## 5.18 Generatore di comandi DiSEgC

DiSEqC<sup>7</sup> (dall'inglese '*Digital Satellite Equipment Control*') è un protocollo di comunicazione tra il ricevitore satellitare e gli accessori per l'installazione del satellite (commutatori, LNB, ecc.), proposto da Eutelsat con lo scopo di standardizzare la diversità di protocollo di commutazione (13 – 18 V, 22 kHz) e soddisfare le necessità degli impianti per la ricezione di TV digitale.

Per definire e/o inviare una sequenza di comandi DiSEqC, premere il tasto DiSEqC [21] del pannello anteriore, definire i parametri di configurazione della banda satellitare e selezionare con la funzione SEND uno degli otto programmi predefiniti che realizzano funzioni basiche di controllo di un commutatore universale da due o quattro ingressi con il selettore rotativo [1].



Figura 36.- Schermata dei comandi DiSEqC.

# 5.19 Funzione UNICABLE - SATCR

Mediante una funzione **UNICABLE - SATCR** è possibile controllare i dispositivi di un impianto satellitare TV compatibili con la tecnologia UNICABLE -SatCR<sup>8</sup> (Router di canali satellitare), che consente di concentrare molteplici frequenze di tratta in discesa (slot) mediante un solo cavo. In questo modo, ogni utente che utilizza uno slot può sintonizzare e decodificare qualsiasi segnale presente sul satellite.

Pagina 56 11/2011

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> DiSEqC<sup>™</sup> è un marchio registrato di EUTELSAT.

<sup>8</sup> UNICABLE - SatCR è un marchio registrato di STMicroelectronics.



Per selezionare la funzione **UNICABLE - SATCR**, premere il tasto **DiSEqC** [21] dal pannello frontale, e utilizzando il selettore rotante [1] attivare l'opzione **SATCR**. Il display visualizzerà le opzioni di configurazione che gli utenti possono modificare: selezione slot, numero di slot, indirizzo dispositivo, frequenza SEP, attivazione frequenze pilota, e infine le frequenze corrispondenti a ogni slot.




Figura 37.- Schermata di comandi UNICABLE - SatCR.

Quando si attivano le opzioni **Attiva frequenze pilota**, il dispositivo UNICABLE - SatCR situato nel *headend* emette una frequenza pilota con livello costante per ogni frequenza della tratta discendente (*slot*). Tale funzione favorisce la verifica e l'identificazione di diversi canali satellite disponibili nell'impianto. La tecnologia UNICABLE - SatCR è sviluppata e testata in molti paesi.

#### 5.20 Utilizzo della tastiera alfanumerica

Per introdurre dati numerici o testo è necessario utilizzare la tastiera alfanumerica incorporata. Su molti tasti sono riportati un numero e diverse lettere, come sulla tastiera del telefono.

1) Inserimento dati numerici: (es.: una frequenza di canali).

Premere il tasto corrispondente alla cifra che si desidera introdurre (da 0 a 9).

Premendo il tasto del punto decimale, [17] viene introdotto il punto del carattere e, successivamente, l'apparecchiatura consente di introdurre altre

due cifre. Per introdurre un numero negative, premere prima il tasto [24] fino alla comparsa del segno.



Per cancellare una cifra, spostare il cursore dietro la cifra che si desidera cancellare con i tasti frecciars [6] e tenere premuto il tasto [17] finchè la cifra scompare. Ripetere l'operazione per tutti i caratteri da cancellare. Una volta cancellata la prima cifra, tenere premuto il tasto [17] per cancellare i restanti caratteri dal campo.

2) Inserimento dati alfanumerici: (es.: un nome di piano di allocazione canali).

Premere sulla tastiera [8] la lettera o cifra corrispondente che si desidera introdurre.

La parola da introdurre può essere scritta premendo ciascun tasto. I tasti devono essere premuti, due secondi prima e per un numero adatto di volte, fino a quando appare sullo schermo la lettera o la cifra prevista. Per commutare lettere minuscule con lettere maiuscole e viceversa, premere prima il tasto  $\triangle$  [25].

NOTA: Premere il tasto superiore dei cursori frecce [6] per cancellare qualsiasi dato introdotto mediante la tastiera.

Tenendo premuto un tasto numerico in modalità testo, si introduce direttamente il numero corrispondente.

Pagina 58 11/2011



# **6 DESCRIZIONE DI INGRESSI ED USCITE**

# 6.1 Ingresso RF

L'ingresso RF viene effettuato tramite la presa  $\bigcirc$  [9] del pannello laterale. Il livello massimo di segnale non deve superare, in nessun caso, 130 dB $\mu$ V.

# 6.2 Puerto Serie RS-232C

Il **PRODIG-3** dispone di una porta serie RS-232C per le procedure di diagnosi, regolazione e calibrazione.

I segnali di questa presa vengono descritti nella tabella 4.




Figura 38.- Presa RS-232C. Vista esterna.

Nº DE PIN	SEÑAL	CARACTERÍSTICAS
1	Carrier Detect	(non collegato)
2	Data Request (RxD)	
3	Data Transmit (TxD)	
4	Data Terminal Ready (DTR)	(non collegato)
5	Masa del conector (GND)	
6	Data Set Ready (DSR)	(non collegato)
7	Request To Send (RTS)	
8	Clear To Send (CTS)	
9	Ring Indicator	(non collegato)

Tabella 4.- Descrizione della presa RS-232C.



# 6.3 Euroconnettore (DIN EN 50049)




Figura 39.- Euroconnettore (vista esterna).

Nº DI PIN	SEGNALE	CARATTERISTICHE
1	Uscita audio canale destro	
2	Ingresso audio canale destro	
3	Uscita audio canale sinistro	
4	Massa audio	
5	Massa blu (B)	
6	Ingresso audio canale sinistro	
7	Uscita blu (B)	
8	Tensione di commutazione	
9	Massa verde (G)	
10	Interfaccia bus digitale	(non collegato)
11	Uscita verde (G)	
12	Interfaccia bus digitale	(non collegato)
13	Massa rossa (R)	
14	Riservato bus digitale	(non collegato)
15	Uscita rossa (R)	
16	Segnale non visualizzato	(non collegato)
17	Massa video composto	, ,
18	Ritorno non visualizzato	(non collegato)
19	Uscita video composto	, ,
20	Ingresso video	
21	Massa schermo presa	

Tabella 5.- Descrizione dell'Euroconnettore.

NOTA: Per selezionare la modalità di funzionamento connettore SCART tra: Input video, Output video o Automatico, dalla modalità di visualizzazione TV [10] su banda terrestre, seguire le seguenti fasi:

1) Selezionare il menu di Configurazione misurazioni premendo il tasto

[17] e verificare che il tipo di segnale selezionato sia ANALOGICO.

2) Selezionare la modalità di funzionamento adatta per la SCART mediante l'opzione Video/Aud Ext in questo menu.

Pagina 60 11/2011



# 7 MANUTENZIONE /

# 7.1 Considerazioni sul monitor TFT

A continuazione vengono indicate alcune considerazioni importanti sull'uso del monitor a colori, estrapolate dalla specifiche tecniche del produttore.

Sul display TFT potrebbero apparire dei pixel che non si accendono o che si accendono in modo permanente e non per questo devono essere considerati un difetto di fabbricazione. In base allo standard di qualità del produttore, sono ammissibili un massimo di 9 pixel di queste caratteristiche.

Non si considerano, inoltre, difetti di fabbricazione quelli non rilevabili ad una distanza superiore a 35 cm tra la superficie dello schermo TFT e l'occhio umano, con una visuale perpendicolare tra l'occhio e lo schermo.

Si consiglia, inoltre, per ottenere una visione ottimale dello schermo, un angolo di visualizzazione di 15 ° rispetto alla perpendicolare del monitor.

# 7.2 Consigli per la pulizia

**ATTENZIONE** 

Per pulire il case, assicurarsi che l'apparecchio sia spento.

**ATTENZIONE** 

Per la pulizia, non adoperare idrocarburi aromatici o solventi clorati. Tali prodotti potrebbero aggredire i materiali adoperati per la fabbricazione del case.

Il case deve venire pulito con una soluzione di detergente ed acqua, applicata con un panno morbido inumidito.

Asciugare del tutto prima di adoperare nuovamente l'apparecchio.

**ATTENZIONE** 

Non adoperare alcool o derivati per la pulizia del pannello anteriore ed in particolare dei dispositivi di allineamento. Tali prodotti potrebbero aggredire le proprietà meccaniche dei materiali e ridurre la vita utile dell'apparecchio.



Pagina 62 11/2011